




MH11 - User manual

Remote Control Settings	Button	Remarks
	ON OFF	Press the «ON/OFF» button, the light goes to constant on/off mode, sensor is disable. Short press the «M/R» button, the sensor starts to work.
	M/R	Short press «M/R» button, all parameters back to the last settings. Long press «M/R» button, all parameters back to factory settings.
	10% / 30%	Set up stand-by dim level: 10% / 30%
	25% / 50% / 100%	Set up detection area: 25% / 50% / 100%
	DIM+ / DIM-	Short press «DIM+/DIM-» button to transmit dimming signal. The brightness of the lamp adjust at 5% per unit, from 50% to 100%.
	0s / 1min / 30min / +∞	Set up stand-up time: 0s / 1 min / 30min / + ∞
	5lux / 15lux / 50lux / Disable	Set up daylight threshold: 5lux / 15lux / 50lux / disable
	5s / 1min / 5min / 10min	Set up hold time: 5s / 1 min / 5min / 10min


MH11 - Manuel d'utilisateur

Paramètres de la télécommande	Bouton	Remarques
	ON OFF	Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode marche/arrêt constant, le capteur est désactivé. Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », le capteur commence à fonctionner.
	M/R	Appuyez brièvement sur le bouton « M/R », tous les paramètres reviennent aux derniers réglages. Une pression longue sur le bouton « M/R » ramène tous les paramètres aux réglages d'usine.
	10% / 30%	Niveau de gradation en mode veille : 10% / 30%
	25% / 50% / 100%	Définir la zone de détection : 25% / 50% / 100%
	DIM+ / DIM-	Appuyez brièvement sur le bouton « DIM+/DIM- » pour transmettre le signal de gradation. La luminosité de la lampe s'ajuste par tranche de 5 %, de 50 % à 100 %.
	0s / 1min / 30min / +∞	Réglage de la durée de veille : 0s / 1 min / 30min / +∞
	5lux / 15lux / 50lux / Disable	Capteur de lumière du jour Configurer le seuil de lumière du jour : 5lux / 15lux / 50lux / désactivé
	5s / 1min / 5min / 10min	Réglage du temps de fonctionnement : 5s / 1 min / 5min / 10min

MH11 - Benutzerhandbuch

Einstellungen für die Fernbedienung	Schaltfläche	Bemerkungen
	ON OFF	Drücken Sie die „ON/OFF“-Taste, das Licht geht in den konstanten Ein-/Aus-Modus, der Sensor ist deaktiviert. Drücken Sie kurz die „M/R“-Taste, der Sensor beginnt zu arbeiten.
	M/R	Kurzes Drücken der „M/R“-Taste, alle Parameter werden auf die letzten Einstellungen zurückgesetzt. Langes Drücken der „M/R“-Taste, alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	10% / 30%	Stellen Sie die Dimmstufe im Standby-Modus ein: 10% / 30%
	25% / 50% / 100%	Stellen Sie den Erfassungsbereich ein: 25% / 50% / 100%
	DIM+ / DIM-	Drücken Sie kurz die Taste „DIM+/DIM-“, um das Dimmsignal zu übertragen. Die Helligkeit der Lampe wird um 5% pro Einheit von 50% bis 100% eingestellt.
	0s / 1min / 30min / +∞	Einstellung der Standby-Zeit: 0s / 1 min / 30min / +∞
	5lux / 15lux / 50lux / Disable	Konfigurieren Sie den Tageslichtschwellenwert: 5lux / 15lux / 50lux / Aus
	5s / 1min / 5min / 10min	Einstellung der Haltezeit: 5s / 1 min / 5min / 10min

MH11 - Manuale d'uso

Impostazioni del telecomando	Pulsante	Osservazioni
	ON OFF	Premendo il pulsante „ON/OFF“, la luce passa alla modalità di accensione/spengimento costante, il sensore viene disattivato. Premendo brevemente il pulsante „M/R“, il sensore inizia a funzionare.
	M/R	Premendo brevemente il pulsante „M/R“, tutti i parametri tornano alle ultime impostazioni. Premendo a lungo il pulsante „M/R“, tutti i parametri tornano alle impostazioni di fabbrica.
	10% / 30%	Impostazione del livello di regolazione in modalità standby: 10% / 30%
	25% / 50% / 100%	Definizione della zona di rilevamento: 25% / 50% / 100%
	DIM+ / DIM-	Premere brevemente il pulsante „DIM+/DIM-“ per trasmettere il segnale di dimmerazione. La luminosità della lampada si regola al 5% per unità, dal 50% al 100%.
	0s / 1min / 30min / +∞	Impostazione del tempo di standby: 0s / 1 min / 30min / +∞
	5lux / 15lux / 50lux / Disable	Configurazione della soglia di luce diurna: 5lux / 15lux / 50lux / off
	5s / 1min / 5min / 10min	Impostare il tempo di funzionamento: 5s / 1 min / 5min / 10min